



© Roto Dach- und Solartechnologie GmbH/Bad Mergentheim

<b>Detail-Beschreibung:</b>				Roto Dach- und Solartechnologie GmbH Wilhelm-Frank-Straße 38-40 D-97980 Bad Mergentheim www.rotto-frank.com	
Wechselsparrenabstände/Sparrenabstände, Roto Wohndachausstieg mit Wärmedämmblock und Roto Innenfutter Kunststoff					
<b>Fenster-Typ:</b>	Roto WDA R3 H WD	<b>Nr.:</b>	150 151	<b>Maßstab:</b>	1:5
<b>Hinweis:</b>		<b>Detailblatt:</b>	EBZWDAR3-150		
Diese Zeichnungen dienen als beispielhafte Empfehlung und müssen den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Unterspannbahnen und Folienanschlüsse sind nach den Richtlinien des ZVDH fachgerecht auszuführen. Es gilt der jeweils aktuelle Stand. Technische Änderungen vorbehalten.		<b>Stand:</b>	11/2011		
					